

**Led Star**  
**MA-E007A**

---

**Эффект светодиодный**  
**«Калейдоскоп»**  
**4в1**  
**(Magic ball, UV, Strobe, Laser)**



**Руководство пользователя**

**EAC**

# Led Star

## MA-E007A

---

### 1. Технические характеристики:

Magic Ball, UV, Strobe, Laser 4in1

Напряжение в сети: 245В, 50/60Гц

Потребляемая мощность: 50Вт (Ball 15Вт, UV 12Вт, Strobe 20Вт, 30Вт красный лазер, 50Вт зеленый лазер)

Источник света: UV: 4\* 3Вт UV LED

Magic Ball: 1\*15Вт 4in1 OSRAM LED

Strobe: 2\*10Вт LED

Laser: 30Вт красный лазер, 50Вт зеленый лазер

DMX канал: 14CH

Управление: DMX512, Master/slave, Auto, Sound Control

Диммер: 0~100%

Стробоскоп: 20 вспышек в секунду

Размер в упаковке: 20\*15\*18см

Вес: 1.5кг

### 2. Системное меню:

Опция	Описание
A001-A512	Настройки адрессации DMX
A1 1-A1 9	Красный, 1-9 настройка скорости
A2 1-A2 9	Зеленый, 1-9 настройка скорости
A3 1-A3 9	Синий, 1-9 настройка скорости
A4 1-A4 9	Белый, 1-9 настройка скорости
A5 1-A5 9	UV
A6 1-A6 9	Лазер, 1-9 настройка скорости

# Led Star

## MA-E007A

A7 1-A7 9	Стробоскоп, 1-9 настройка скорости
A8 1-A8 9	Авторежим группы эффектов, 1-9 настройка скорости
S1 1-S1 9	Режим управления звуком 1, 1-9 звуковая чувствительность
S2 1-S2 9	Режим управления звуком 2, 1-9 звуковая чувствительность

### 3. DMX каналы:

14 каналов	Функция	DMX значение	Описание
1	Ball Rotate	0-127	0-340 угол вращения шара
		128-255	Скорость вращения в авторежиме
2	Ball Rotate Range	0-255	Диапазон автоматического запуска, CH1 128-255
3	Laser Rotate	0-9	Без функций
		10-255	Скорость вращения лазера
4	Dimmer	0-255	Линейный диммер
5	Strobe	0-9	Без функций
		10-255	Скорость стробоскопа
6	Ball Red	0-255	Красный диммер
7	Ball Green	0-255	Зеленый диммер
8	Ball Blue	0-255	Синий диммер
9	Ball White	0-255	Белый диммер
10	UV	0-255	Диммер ультрафиолета
11	Red Laser	0-255	Диммер красного лазера
12	Green Laser	0-255	Диммер зеленого лазера

# Led Star

## MA-E007A

13	Strobe White	0-255	Скорость белого стробоскопа
14	Macro Function	0-50	CH1-CH13 активны
		51-150	Авторежим
		150-255	Управление звуком

### 4. Дистанционное управление



<b>ON</b>	Включение
<b>OFF</b>	Выключение
<b>DMX</b>	DMX режим
<b>Auto</b>	Автоматический режим, нажмите для смены эффекта
<b>Speed+</b>	Увеличение скорости
<b>Speed-</b>	Уменьшение скорости
<b>Voice</b>	Режим звукового контроля, Нажмите для смены эффекта
<b>Mic+</b>	Звуковая чувствительность +
<b>Mic-</b>	Звуковая чувствительность -
<b>1</b>	Красный
<b>2</b>	Зеленый
<b>3</b>	Синий

# Led Star

## MA-E007A

---

<b>4</b>	Белый
<b>5</b>	Ультрафиолет
<b>6</b>	Лазер
<b>7</b>	Стробоскоп
<b>8</b>	Авторежим группы эффектов
<b>9</b>	Управление звуком